

A VR headset nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy fel van-e töltve
- Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot legalább 5 másodpercig
- Próbálja meg csatlakoztatni a töltőhöz, majd újra bekapcsolni

Revision #1

Created 8 October 2025 08:40:26 by Admin

Updated 8 October 2025 08:40:42 by Admin